

Installationsanleitung

Unterputz Netzteile im Gehäuse der sCPS-Serie



ACHTUNG


Die Installation des Unterputz-Netzteils darf nur durch einen zertifizierten Elektriker oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person mit Fachwissen und Verständnis über den elektrischen Strom und dessen Gefahren durchgeführt werden!

Durchführung der Installation:

1. Schalten Sie die Anschlussleitungen spannungsfrei
2. Überprüfen Sie, dass die Anschlussleitungen spannungsfrei sind
3. Verdrahten Sie die 230V-Leitungen (Phase und N) mit den Federkraftklemmen des Netzteils, drücken Sie dazu die Federn der Klemme z.B. mit einem Schraubendreher ein und schieben die Litze bis zum Anschlag hinein. Lassen dann die Feder los damit die Litze festgedrückt und arretiert wird.
4. Verbinden Sie die beiden Ausgangslitzen (rot und schwarz) mit ihrem Verbraucher. Achten Sie auf korrekte Polung. Die rote Litze führt +Ub', die schwarze Litze führt GND/Ground/Masse.
5. Schieben Sie das Netzteil nach der Verdrahtung vorsichtig in die Unterputzdose und achten Sie darauf, dass alle Leitungen geordnet um das Netzteil verlaufen.
6. Schützen Sie das Netzteil vor Feuchte oder Nässe. Es ist für die Montage in Trockenräumen geeignet.
7. Halten Sie das Gehäuse des Netzteils in jedem Fall geschlossen, im offenen Zustand besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.
8. Schalten Sie die Spannung an den Anschlussleitungen erst wieder ein, wenn der Einbau fertiggestellt und keine elektrisch leitenden Teile mehr berührt werden können.

Primärseite:

85 - 305V, 50/60Hz



Sekundärseite

3.3V/5V/9V/12V/24V Gleichspannung
je nach Variante



Dieses Produkt entspricht den CE Richtlinien.
Details dazu können Sie auf unserer
Homepage herunterladen



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im
Hausmüll, geben Sie es in einer kommunalen
Sammelstelle für Elektronik Wertstoffe ab,
oder senden Sie es an uns zurück.

scaleo systems GmbH
Leopoldstraße 1
78112 St. Georgen

Steuer – Nr.: 22107 / 13352
Ust.-ID: DE304143307

Handelsregister: HRB 714073
Amtsgericht Freiburg
Geschäftsführer:
Hans-Dieter Schondelmaier

Fon : +49 (0)7724 / 918 - 9855
mobil : +49 (0)179 / 9 62 30 62
email: info@scaleo-systems.com
Web: www.scaleo-systems.com

Bankverbindung:
Sparkasse Schwarzwald Baar
IBAN: DE54 6945 0065 0151 0448 24
BIC: SOLADES1VSS